

La perche 10 est occupée par l'écran

Les perches 3 à 9 peuvent coulisser sur toute la longueur de la salle

Le vidéoprojecteur sur perches 1 et 2

